



1) Luft völlig entlassen.



2) Bug- und Heckdecke lösen / Seiten einschlagen.



3) Bugdecke zusammenlegen.



4) Boot vorn beginnend einrollen / BPS ausbreiten.



5) Weiter einrollen bis BPS-Logo sichtbar.



6) Heckdecke aufklappen.



7) Heckdecke zusammenfalten und die schwarzen Gurte durch die schwarzen Riemen führen/befestigen.



8) Graue Gurte durch die grauen Riemen führen und befestigen.