

**LED-POCKETLEUCHE / LED POCKET LIGHT /
LAMPE DE POCHE LED 'TITAN'**
700 Lumen




**Bedienungsanleitung
Instruction manual / Manuel d'utilisation**

INHALT / CONTENT / CONTENU:

- ▶ Pocketleuchte / pocket light / lampe de poche
- ▶ 1 x Li-Ion 16340 Akku / battery / batterie
- ▶ Handschleufe / lanyard / dragonne
- ▶ Ersatzdichtring / spare o-ring / joint de rechange
- ▶ USB-Kabel / USB cable / câble USB
- ▶ Klipp / Clip

AUFBAU / CONSTRUCTION / CONCEPTION



Modus mode	Low	Mid	High	Turbo	Stroboskop Strobe
Lumen lumens	5	30	150	700	700
Leuchtdauer run time (h.)	72	11	2	0,5	1
Leuchtwerte distance (m.)	6	15	34	73	73

HINWEISE / NOTES

- ▶ Achten Sie darauf den Akku zu entnehmen, wenn Sie die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzen!
- ▶ Achten Sie beim Einlegen der Batterie darauf, den Plus- und Minuspol nicht zu vertauschen!
- ▶ Leuchten Sie niemals direkt in die Augen!
- ▶ Remove the battery if you will not be using the lamp for an extended period of time!
- ▶ Do not reverse the positive and negative poles when inserting the battery!
- ▶ Avoid shining the lamp directly into anyone's eyes!
- ▶ Retirez la pile si la lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée!
- ▶ Ne pas inverser les pôles positif et négatif lors de l'insertion de la pile!
- ▶ Évitez de diriger la lampe directement vers les yeux de quelqu'un!

DATEN / DATA / DONNÉES:

- ▶ **TC4 Titangehäuse** / titanium housing / boîtier en titane
- ▶ **1 x Cree XP-G3 S4 LED**
- ▶ **max. 72 h. Leuchtdauer** / runtime / durée d'éclairage
- ▶ **max. 700 Lumen** / lumens
- ▶ **IP 68 staub- & wasserdicht** / dust- & waterproof / étanche à la poussière et à l'eau
- ▶ **max. 73 m Leuchtwerte** / light range / éclairage
- ▶ **2 m schlagfest** / impact resistant / résistant à l'impact
- ▶ **Kompatibel mit** / compatible with / compatible avec: 1 x 16340 Li-Ion / 1 x CR123A
- ▶ **Vergütete Glaslinse m. Antireflexionsbeschichtung** / toughened glass lens with anti-reflective coating / lentille en verre trempé avec traitement anti-reflet
- ▶ **Reflektor aus vakuumbedampftem Aluminium** / reflector made of vacuum plated aluminium / réflecteur en aluminium plaqué sous vide



BEDIENUNGSANLEITUNG:

Ein- / Ausschalten: Halten Sie den Schalter für 0,5 Sekunde gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten. Halten Sie die Taste erneut für 0,5 Sekunden, um sie wieder auszuschalten.

Drücken Sie den Schalter jeweils einmal, so können Sie die folgenden Modi durchschalten:
- low, mid, high, turbo

Stroboskop-Funktion: Halten Sie den Schalter für 1 Sekunde gedrückt, um das Stroboskoplicht einzuschalten.

Unterspannungswarnung: Fällt die Spannung unter 3,0 V, blinkt die Lampe alle 5 Minuten 3 Mal auf, um Sie an das Wechseln / Aufladen des Akkus zu erinnern.

Intelligente Helligkeits- und Temperaturregulierung: Fällt die Spannung unter 3,0 V, so regelt die Lampe automatisch auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunter.

Übersteigt die Temperatur einen Sicherheitswert, so wird die Leistung automatisch heruntergeregelt, um die Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur dann unter den Sicherheitswert gefallen ist, wird die Leistung wieder schrittweise erhöht.

OPERATING INSTRUCTIONS:

Power On / Off: Press and hold the switch for 0.5 second to turn the flashlight on. Press and hold the switch again for 0.5 seconds to turn it off again.

Press the switch once each time to cycle through cycle through the following modes: - low, mid, high, turbo

Stroboscope function: Press and hold the switch for 1 second to turn on the strobe light.

Low voltage warning: If the voltage drops below 3.0 V, the light will flash 3 times every 5 minutes to remind you to change or charge the battery.

Intelligent brightness and temperature control: If the voltage drops below 3.0 V, the lamp automatically regulates down to a lower brightness level.

If the temperature exceeds a safety value, the power is automatically regulated down to reduce the temperature. When the temperature has then fallen below the safety value, the power is gradually increased again.

MODE D'EMPLOI:

Marche / Arrêt: Maintenez l'interrupteur pendant 0,5 seconde pour allumer la lampe de poche. Maintenez à nouveau l'interrupteur pendant 0,5 seconde pour arrêter la torche.

Appuyez sur l'interrupteur une fois à chaque fois pour faire défiler les modes suivants:
- faible, moyen, haut, turbo

Fonction stroboscopique: Appuyez sur l'interrupteur et

maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour allumer la lumière stroboscopique.

Avertissement de basse tension: Si la tension descend en dessous de 3,0 V, la lumière clignote 3 fois toutes les 5 minutes pour vous rappeler de changer ou de charger la batterie.

Régulation intelligente de la luminosité et de la température: Si la tension descend en dessous de 3,0 V, la lampe se règle automatiquement sur un niveau de luminosité inférieur.

Si la température dépasse une valeur de sécurité, la puissance est automatiquement réduite pour diminuer la température. Lorsque la température est redescendue en dessous de la valeur de sécurité, la puissance augmente à nouveau progressivement.

Relags® GmbH · Im Grund 6-10
D-83104 Tuntenhausen · www.relags.de